

BRAUN

MultiFry 7



Type HF7056I, HF7076I
www.braunhousehold.com

Hot Air Fryer



- DE** Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise (separate Broschüre) sorgfältig und vollständig, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- EN** Please read safety instructions (separate booklet) carefully and completely before using the appliance.
- FR** Veuillez lire attentivement l'intégralité des instructions de sécurité (livret séparé) avant d'utiliser l'appareil.
- ES** Lea completamente las instrucciones de seguridad (manual separado) con atención antes de utilizar el aparato.
- CA** Si us plau, llegiu les instruccions de seguretat (llibret a part) detingudament i completament abans d'utilitzar l'aparell.
- PT** Leia as instruções de segurança (folheto separado) atentamente e por completo antes de utilizar o aparelho.
- IT** Si prega di leggere attentamente ed integralmente le istruzioni di sicurezza (libretto separato) prima di utilizzare l'apparecchio.
- NL** Lees de veiligheidsaandwijzingen (afzonderlijk boekje) aandachtig en volledig voordat u dit product gebruikt.
- DK** Læs sikkerhedsinstruktionerne (separat hæfte) omhyggeligt og fuldstændigt, før apparatet bruges.
- NO** Les alle sikkerhetsanvisningene grundig før du tar i bruk apparatet.
- SE** Läs igenom säkerhetsanvisningarna (separat häfte) noggrant innan du använder apparaten.
- FI** Lue turvallisuuksohjeet (erillinen kirjanen) huolella kokonaan ennen laitteen käyttöä.
- PL** Przed użyciem urządzenia proszę uważnie przeczytać instrukcje bezpieczeństwa (osobna broszura).
- CZ** Přečtěte si pečlivě a kompletně bezpečnostní pokyny (samostatná brožura) před použitím přístroje.
- SK** Kým začnete spotrebič používať, dôkladne si preštudujte bezpečnostné pokyny (samostatná brožúrka).
- HU** Kérjük, hogy a készülék használatá elött olvassa végig figyelmesen a biztonsági utasításokat (külön füzet).
- HR** Molimo vas da prije početka korištenja uređaja pažljivo i u cijelosti pročitate sigurnosne upute (posebna knjižica).
- SL** Pred napravo začnete uporabljati, pozorno in v celoti preberite navodila (ločena knjižica).
- TR** Cihazı kullanmadan önce lütfen güvenlik talimatlarını dikkatle ve tamamen okuyun (ayrı kitapçık).
- RO** Vă rugăm să citiți cu atenție și în întregime instrucțiunile de siguranță (broșură separată) înainte de a utiliza aparatul.
- GR** Μελετήστε με προσοχή όλες τις οδηγίες ασφαλείας (ξεχωριστό φυλλάδιο) προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- KZ** Аспапты Болданарды; алдында 5ауіпсіздік бойынша неЕС5ауларды (бФлек кітапша) зейін 5ойып тігелдей обып шыны;ыз.
- RU** Перед использованием прибора внимательно полностью прочтите инструкции по технике безопасности (отдельная брошюра).
- UA** Перед використанням пристрою уважно та повністю прочитайте інструкцію з техніки безпеки (окрему брошуру).
- AR** يُرجى قراءة تعليمات الأمان (كتيب منفصل) بعناية وبشكل كامل قبل استخدام الجهاز.

5712570151_00/04.26


HF7056-HF7076 INT
DE/UK/FR/ES/CA/PT/IT/NL/DK/NO/SE/FI/PL/CZ/SK/HU/HR/
SI/TR/RO/MD/GR/KZ/RU/UA/AR

© Copyright 2026. All rights reserved
De'Longhi Braun Household GmbH
Carl-Ulrich-Strasse 4
63263 Neu-Isenburg/Germany












Air Fry




Grill









*HF7076 only























P1	MAX g	Program	min	P2	MAX g	Program	min
	500		35		500		32
	450		30		500		27
	500		35		300		16
	2		18		1		10
	500		32		450		27
	250		16		250 2		15












M	min	°C	HF7056	HF7076
Air Fry	15	180		
Grill *	12	200		
Fast Oven	25	190		







*HF7076 only








(M) Air Fry	MAX g	⌚	°C	HF7056	HF7076
	250-300	7-8h	50		
	200-300	6-7h	60		










Preset Air Fry				 g	 min.	 °C	
			10x10 mm	1000	30	200	
				6 - 8 	20	190	
				400	20	180	
				500	15	200	
				400	15	180	
Fast Oven							
			25x25 mm	1000	30	200	
				800	25	190	
				500	18	180	
				800	30	200	
				1000	25	190	
				600	20	190	
				1000	35	160	
				6 - 8 	12	200	
Grill							
				600	7	220	
				300	12	180	
				500	7	200	
				300	10	200	
				400	12	200	


						 g	 min	 °C	
		Air Fry	Grill	Fast Oven					
	10x10 mm				✓	500 - 1800	17 - 35	200	
	7x7 mm					500 - 1600	15 - 33	200	
						500 - 1600	17 - 35	200	
	10x10 mm					500 - 1500	20 - 40	200	
						500 - 1600	20 - 40	200	
	25x25 mm					500 - 1600	20 - 40	200	
						500 - 1400	30 - 45	200	

						 g	 min	 °C	
		Air Fry	Grill	Fast Oven					
					✓	400 - 500	15 - 20	180	
	8x					500 - 600	15 - 20	200	
						300 - 400	15 - 20	180	
						400 - 500	18 - 20	180	
						700 - 800	25 - 30	180	
						5 - 6 	12 - 15	180	
						600 - 700	15 - 20	180	
						200 - 300	8 - 12	180	

 					 g	 min	 °C	 shake
	Air Fry	Grill	Fast Oven					
					600 - 700	20 - 25	190	
					500 - 600	15 - 20	190	
Quiche Lorraine 					1400 - 1600	45 - 50	190	
					400 - 500	25 - 30	190	
					900 - 1200	35 - 40	160	
					9 - 12 	18 - 20	160	
					10 - 12 	15 - 20	160	
  4-6				✓	300 - 450	25 - 30	160	

								
	Air Fry	Grill	Fast Oven					
				✓	300 - 400	15-20	180	
					500 - 700	10-15	180	
					800 - 900	30-35	160	
					400 - 500	15-20	180	
				✓	300 - 350	15-20	180	
					1000 - 1200	25-30	190	
					1000 - 1200	25-30	190	
					200 - 300	10-15	200	
					4 - 6 	18-20	200	

								
	Air Fry	Grill	Fast Oven					
					400 - 600	15-20	200	
				✓	500 - 600	12-15	200	
					800 - 1000	30-35	200	
					800 - 1000	25-30	200	
					1200 - 1700	45-65	200	
					400 - 500	7-10	200	
					600 - 800	25-30	200	



RU
EAC

Модель	HF7056-HF7076
Напряжение	220 – 240 В
Частота колебаний	50 - 60 Гц
Мощность	2200 Вт
Условия хранения:	При температуре: от +5°C до +45°C и влажности: < 80%

Изготовлено в Китае для
Де' Лонги Браун Хаусхолд ГмБХ Германия
De'Longhi Braun Household GmbH
Carl-Ulrich-Straße 4
63263 Neu-Isenburg/Germany

Изделие использовать по назначению в соответствии с руководством по эксплуатации.
Срок службы изделия составляет 2 года с даты продажи потребителю.

Импортёр и ответственный за претензии потребителей: ООО «Делонги», Россия, 127055, Москва, ул. Суцёвская, д. 27, стр. 3. Тел. +7 (495) 781-26-76

Срок хранения: Не ограничен

Условия утилизации: Утилизировать в соответствии с экологическими требованиями

Условия транспортировки: Во время транспортировки, не бросать и не подвергать излишней вибрации.

Условия реализации: Правила реализации товара не установлены изготовителем, но должны соответствовать региональным, национальным и международным нормам и стандартам.

Производитель:
De'Longhi Braun Household GmbH,
Carl-Ulrich-Strasse 4,
63263 Neu Isenburg, Germany

KK
EAC

Үлгі	HF7056-HF7076
Кернеу	220 – 240 В
Герц	50 - 60 Гц
Ватт	2200 Вт
Сақтау шарттары:	температура: +5°C және +45°C Ылғалдылық: < 80%

Қытайда жасалған
Делонги Браун Хаусхолд ГмБХ
Германия Занды өндіруші:
Делонги Браун Хаусхолд ГмБХ
Карл-Улрих-Штрассе ң
63263 Ной-Изенбург

Бұйымды іске пайдалану нұсқаулығына сәйкес өз мақсатында пайдалану керек. Бұйымның қызмет мерзімі тұтынушыға сатылған күннен бастап 2 жылды құрайды.

Импортёр:
«Делонги» ААҚ, Ресей, 127055, Москва қаласы, Суцёвская көшесі, 27/3-үй (27-үй, 3-құрылым)
Тел. +7 (495) 781-26-76

Сақталу мерзімі: Шектелмеген

Арылу жағдайлары: Қоршаған ортаны қорғау талаптарына сәйкес

Тасымалдау жағдайлары: Тасымалдау кезінде құлатып алуға немесе шамадан тыс шайқалтуға болмайды.

Сату жағдайлары: Сату жағдайларын өндіруші көрсетпеген, бірақ олар жергілікті, мемлекеттік және халықаралық ережелер мен стандарттарға сай болуға тиіс

Өндіруші зауыт:
De'Longhi Braun Household GmbH,
Carl-Ulrich-Strasse 4,
63263 Neu Isenburg, Germany

